

iLOQ S50


Användarmanual



iLOQ S50

Din FOB är nyckel och energikälla

- FOBen måste laddas några gånger per år
- Vid lågt batteri lyser/blinkar lampan rött



[iLOQs hemsida: iLOQ S50](#)



Låset på behållarna

Låsa upp behållarna



FOB utan knapp

1. Placera baksidan av FOBen mot den grå iLOQ-knappen vid locket och håll stilla
2. Lampan på FOBen lyser orange = kontakt skapas
3. Lampan lyser grönt= luckan upplåst
4. Vrid den grå iLOQ-knappen till höger och öppna sedan luckan
5. Stäng luckan efter du har lämnat ditt avfall, tack!



FOB med knapp

1. Tryck på knappen märkt med ett hänglås på FOBen – Lampan på FOBen blinkar orange
2. Inom fem sekunder - Placera baksidan av FOBen mot den grå iLOQ-knappen vid locket och håll still
3. Lampan på FOBen lyser orange = kontakt skapas
4. Lampan lyser grönt= luckan upplåst
5. Vrid den grå iLOQ-knappen till höger och öppna sedan luckan
6. Stäng luckan efter du har lämnat ditt avfall, tack!